


SCHEMAT WŁĄCZENIA RURY PVC DO STUDNI



UWAGA

W przypadku zastosowania tuleje winny być umieszczone na rurze przed ich zabetonowaniem z uwagi na możliwość deformacji